





FLUX-Frame / Acrylglas-Bilderrahmen

Tipp:

Zum Wechseln von Motiven: FLUX-Frame fest in beide Hände nehmen und Acrylglas-Scheiben mit beiden Daumen gegeneinander abschieben.

Empfehlung gegen Fingerabdrücke: Latexhandschuhe tragen.

Pflegehinweis:

Verwenden Sie zur Reinigung keine "aggressiven" Reiniger wie Spiritus oder Waschbenzin!

Empfehlung: Verwenden Sie ein Mikrofasertuch und Spülmittel-Lösung!

Wichtiger Hinweis:

Aufgrund der hohen magnetischen Kräfte sind die Magnete in sicherer Entfernung (mehr als 15 cm) zu elektronischen Geräten, magnetischen Datenträgern (z.B. Bankkarten, Disketten, ...) sowie Herzschrittmachern u. ä. zu halten. Bilderrahmen von Kindern fernhalten (kein Spielzeug!).

Besuchen Sie unseren Online-Shop unter: www.flux-objects.de! Hier finden Sie neben weiteren Produkten auch nützliche Tipps!





Pflege- und Gebrauchshinweise

FLUX-Frame / Acrylglas-Bilderrahmen

Tipp:

Zum Wechseln von Motiven: FLUX-Frame fest in beide Hände nehmen und Acrylglas-Scheiben mit beiden Daumen gegeneinander abschieben.

Empfehlung gegen Fingerabdrücke: Latexhandschuhe tragen.

Pflegehinweis:

Verwenden Sie zur Reinigung keine "aggressiven" Reiniger wie Spiritus oder Waschbenzin!

Empfehlung: Verwenden Sie ein Mikrofasertuch und Spülmittel-Lösung!

Wichtiger Hinweis:

Aufgrund der hohen magnetischen Kräfte sind die Magnete in sicherer Entfernung (mehr als 15 cm) zu elektronischen Geräten, magnetischen Datenträgern (z.B. Bankkarten, Disketten, ...) sowie Herzschrittmachern u. ä. zu halten. Bilderrahmen von Kindern fernhalten (kein Spielzeug!).

Besuchen Sie unseren Online-Shop unter: www.flux-objects.de! Hier finden Sie neben weiteren Produkten auch nützliche Tipps!