


Montageanleitung

FLUX-Frameholder / Ständer für Acryl-Bilderrahmen

Den Ständer laut Abbildungen zusammensetzen:



Wichtiger Hinweis:


Aufgrund der hohen magnetischen Kräfte sind die Magnete in sicherer Entfernung (mehr als 15 cm) zu elektronischen Geräten, magnetischen Datenträgern (z.B. Bankkarten, Disketten, ...) sowie Herzschrittmachern u. ä. zu halten. Magnete vorsichtig und einzeln anbringen! Quetschgefahr! Bilderrahmen-Ständer von Kindern fernhalten (kein Spielzeug)!

Besuchen Sie unseren Online-Shop unter: www.flux-objects.de
Hier finden Sie neben weiteren Produkten auch nützliche Tipps!

Montageanleitung

FLUX-Frameholder / Ständer für Acryl-Bilderrahmen

Den Ständer laut Abbildungen zusammensetzen:



Wichtiger Hinweis:

Aufgrund der hohen magnetischen Kräfte sind die Magnete in sicherer Entfernung (mehr als 15 cm) zu elektronischen Geräten, magnetischen Datenträgern (z.B. Bankkarten, Disketten, ...) sowie Herzschrittmachern u. ä. zu halten. Magnete vorsichtig und einzeln anbringen! Quetschgefahr! Bilderrahmen-Ständer von Kindern fernhalten (kein Spielzeug)!

Besuchen Sie unseren Online-Shop unter: www.flux-objects.de
Hier finden Sie neben weiteren Produkten auch nützliche Tipps!