

Montage-Anleitung

FLUX-Pins / Magnethalter



- 1) Mit 5er Bohrer an gewünschter Stelle ein Loch zur Befestigung der Rosette (C) bohren.
- 2) Dübel (A) in Bohrloch stecken und Rosette (C) mit Schraube (B) festziehen.
- 3) Den Magneten (D) fest in die Rosette drücken. **Fertig!**

Zur Demontage Magnet (D) mit Hilfe einer Kombi-Zange (Innenkranz) entfernen und Rosetten (C) abschrauben.

Wichtiger Hinweis:

Aufgrund der hohen magnetischen Kräfte sind die Magnete in sicherer Entfernung zu elektronischen Geräten, magnetischen Datenträgern (z.B. Bankkarten, Disketten, ...) sowie Herzschrittmachern u. ä. zu halten. Unmontierte Magnethalter und Befestigungszubehör von Kindern fernhalten.

**Besuchen Sie unseren Online-Shop unter: www.flux-objects.de!
Hier finden Sie neben weiteren Produkten auch nützliche Tipps!**

Montage-Anleitung

FLUX-Pins / Magnethalter



- 1) Mit 5er Bohrer an gewünschter Stelle ein Loch zur Befestigung der Rosette (C) bohren.
- 2) Dübel (A) in Bohrloch stecken und Rosette (C) mit Schraube (B) festziehen.
- 3) Den Magneten (D) fest in die Rosette drücken. **Fertig!**

Zur Demontage Magnet (D) mit Hilfe einer Kombi-Zange (Innenkranz) entfernen und Rosetten (C) abschrauben.

Wichtiger Hinweis:

Aufgrund der hohen magnetischen Kräfte sind die Magnete in sicherer Entfernung zu elektronischen Geräten, magnetischen Datenträgern (z.B. Bankkarten, Disketten, ...) sowie Herzschrittmachern u. ä. zu halten. Unmontierte Magnethalter und Befestigungszubehör von Kindern fernhalten.

**Besuchen Sie unseren Online-Shop unter: www.flux-objects.de!
Hier finden Sie neben weiteren Produkten auch nützliche Tipps!**