

# Montage- und Gebrauchsanleitung

## FLUX-Frame / Acryl-Bilderrahmen (Sondergröße)



(Skizze im Querschnitt)

- 1) Bohrlöcher laut Magnet-Positionen des Bilderrahmens an der Wand anzeichnen.
- 2) Mit 5er Bohrer an den angezeichneten Stellen Löcher bohren.
- 3) Dübel (A) in die Bohrlöcher stecken und Rosetten (C) mit Schrauben (B) festziehen.
- 4) Magnete (D) fest in Rosetten (C) drücken (markierter Punkt zeigt in Richtung Wand).
- 5) Schutzfolien abziehen und Bilderrahmen vorsichtig **mit richtiger Polarität** aufsetzen. **Fertig!**

Zur Demontage Bilderrahmen abnehmen und Magnete (D) mit Hilfe einer Kombi-Zange (Innenkranz) entfernen und Rosetten (C) abschrauben.

### **Tipp:**

Zum Wechseln von Dokumenten: Bilderrahmen fest in beide Hände nehmen und Acrylglas-Scheiben mit beiden Daumen gegeneinander abschieben.  
Empfehlung gegen Fingerabdrücke: Latexhandschuhe tragen.

### **Pflegehinweis:**

Verwenden Sie zur Reinigung keine „aggressiven“ Reiniger wie Spiritus oder Waschbenzin!  
Empfehlung: Verwenden Sie ein Mikrofasertuch und Spülmittel-Lösung!

### **Wichtiger Hinweis:**

Aufgrund der hohen magnetischen Kräfte sind die Magnete in sicherer Entfernung zu elektronischen Geräten, magnetischen Datenträgern (z.B. Bankkarten, Disketten, ...) sowie Herzschrittmachern u. ä. zu halten. Bilderrahmen und Befestigungszubehör von Kindern fernhalten.

**Besuchen Sie unseren Online-Shop unter: [www.flux-objects.de](http://www.flux-objects.de)!**  
**Hier finden Sie neben weiteren Produkten auch nützliche Tipps!**